

Link do produktu: <https://www.alamet-zamocowania.pl/kolek-rozporowy-kolki-rozporowe-6x30-200-szt-pz-p-1194.html>



Kolek rozporowy kolki rozporowe 6x30 200 szt. PZ

Cena

21,00 zł

Opis produktu

Specyfikacja:

- **Materiał:** polipropylen/stal węglowa
- **Średnica koszulki:** 6 mm
- **Długość koszulki:** 30 mm
- **Średnica gwintu wkręta:** 4 mm
- **Długość całkowita wkręta:** 30 mm
- **Polska produkcja**

Cena dotyczy 200 sztuk wyrobu

ZASTOSOWANIE:

powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych np:

- pełne cegły (ceramiczne, silikatowe),
- gazobeton,
- kamień naturalny
- pustak szczelinowy
- niektóre z materiałów lekkich i otworowych
- w gospodarstwie domowym np. przy zawieszaniu obrazów, lamp, a także mocowaniu półek, szafek

WYTYCZNE STOSOWANIA:

WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ „+” (plus) GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU + 5mm

- Nie stosować w miejscach narażonych na silną korozję
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz
- Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Wywierć w podłożu otwór , umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu tulei wkręt lub hak stalowy, powodując dociśnięcie tulei do poboczniczy otworu wywierconego w podłożu co spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika
- Otwór montażowy należy wywiercić prostopadle do płaszczyzny podłoża, minimalna głębokość otworu h1
- Części złączne po wkręceniu powinny wystawać poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej.
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz.
- Nie należy ich osadzać w spoinach ani miejscach pęknięć.
- Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef , ale nie mniej niż 80mm
- Minimalny rozstaw łączników s, mm 2 x hef w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz 3 x hef w przypadku pozostałych podłoży
- Minimalna odległość od krawędzi podłoża c, mm 2 x hef

-
- W przypadku nieudanego wiercenia , np. po napotkaniu zbrojenia , należy wykonać nowy otwór w odległości nie mniejszej niż $2xh_f$.
 - Otwór na złącze nie może być przelotowy, grubość podłoża powinna wynosić co najmniej dwie głębokości osadzania złącza.

